AstroPiBox – Manuel d'utilisation

Version 1.1a Mars 2018



Introduction	3
Compatibilité de votre matériel	3
Demande de support	4
Mises à jour	4
Connexion à l'AstroPiBox	4
Connexion d'un écran HDMI	4
Connexion au point d'accès Wi-Fi AstroPiBox	5
Connexion sur un réseau local filaire	6
Connexion sur un réseau local en Wi-Fi	7
Connexion de l'AstroPiBox TouchScreen	8
Utilisation de l'AstroPiBox	8
Autoguidage	9
Lancement de PHD2	
Configuration initiale de PHD2	10
Lancement de l'autoguidage	
Visualisation de la qualité de l'autoguidage	
Réglage des paramètres de PHD2	
Gestionnaire de pilotes	
Gestion du système	
Pollution lumineuse	
Astrométrie	
Planetarium	
Acquisition d'images	25
Annexe A – Utilisation d'un client VNC	28
Installation du client VNC TightVNC	
Installation du client VNC Viewer	
Accès à l'AstroPiBox depuis le client VNC	
Annexe B – Utilisation d'une clé USB	31
Annexe C – Transfert de fichiers par FTP	33

Introduction

Bienvenue dans le monde de l'AstroPiBox ! **AstroPiBox** est une plateforme portable pour l'astrophotographie dont l'objectif premier est de fournir un service d'autoguidage fiable, simple à utiliser et de haute qualité. AstroPiBox intègre aussi plusieurs logiciels et utilitaires pour faciliter l'astronomie itinérante ou à poste fixe : logiciel de cartographie avec contrôle de télescope, acquisition d'images, résolution astrométrique et simulation de pollution lumineuse. Il est important de noter toutefois que **l'objectif principal de l'AstroPiBox est de fournir un service d'autoguidage**. Les autres fonctions ne sont fournies qu'à titre expérimental pour l'instant et elles évolueront au fil des versions vers plus de stabilité.

AstroPiBox a été conçu sur la base d'une plateforme Linux Raspberry Pi 3 qui offre de nombreux avantages :

- Consommation de quelques Watts seulement, ce qui permet d'utiliser une alimentation portable (5V) avec une autonomie de plusieurs heures ;
- Le système d'exploitation Linux fournit une plateforme stable et fiable, permettant l'accès à tout l'écosystème « open source » qui se développe autour du Raspberry Pi ;
- Il s'agit d'une plateforme matérielle peu coûteuse ce qui permet de proposer des produits de qualité à un prix raisonnable.

Ce manuel va vous aider à maîtriser l'AstroPiBox. Commencez par la section « <u>Connexion à</u> <u>l'AstroPiBox</u> » pour comprendre quelles sont les différentes façons de connecter l'AstroPiBox, que ce soit à un écran, à un réseau local ou bien au point d'accès Wi-Fi qu'elle intègre. Vous pourrez ensuite lire les autres sections à propos des différentes fonction de l'AstroPiBox.

Compatibilité de votre matériel



Il est très important de connaître la **compatibilité de votre matériel** (caméra de guidage, contrôleur de télescope, convertisseur USB/série, etc.) avec l'AstroPiBox. Pour cela, reportezvous à la page *Support* du site Web de l'AstroPiBox : <u>http://astropibox.com/support.html</u>

Les tests de compatibilité et les astuces pour connecter et utiliser différents matériels seront mis à jour régulièrement sur cette page sur la base du retour d'expérience des utilisateurs et des tests réalisés par l'équipe AstroPiBox.

Si vous rencontrez un problème de connexion ou de transfert d'image avec une caméra directement connectée à votre AstroPiBox, il se peut que le port USB du Raspberry Pi 3 ne puisse pas délivrer suffisamment de courant pour alimenter la caméra. Dans ce cas, vous devez connecter votre caméra à un hub USB alimenté lui-même connecté à l'AstroPiBox (voir la matrice de compatibilité sur la page *Support* du site Web de l'AstroPiBox)..

Demande de support

Toute demande de support doit être faite par courrier électronique en utilisant l'adresse de courriel support@astropibox.com. Vérifiez au préalable le contenu de la page Support du site AstroPiBox pour vous assurer qu'une réponde à votre question n'est pas déjà disponible.

Mises à jour

Des mises à jour du logiciel de l'AstroPiBox sont proposées régulièrement. Pour le vérifier, allez sur la page Support du site Web de l'AstroPiBox : http://astropibox.com/support.html.

Connexion à l'AstroPiBox

Il est possible de se connecter de plusieurs façons à l'AstroPiBox selon l'usage que l'on souhaite faire du système. Les paragraphes suivants décrivent chacune de ces possibilités.

L'AstroPiBox ne possède pas de d'interrupteur Marche / Arrêt (outre celui éventuellement disponible sur le câble d'alimentation). Lorsque vous souhaitez arrêter l'AstroPiBox, utilisez le bouton Arrêt de l'AstroPiBox dans l'onglet Système du logiciel AstroPiBox puis attendez au moins 15 secondes avant de débrancher l'alimentation. Vous pouvez aussi utiliser la commande Shutdown... du menu de l'environnement graphique Linux qui est utilisé pour faire tourner les logiciels de l'AstroPiBox. Pour redémarrer, rebranchez simplement l'alimentation électrique et attendez que le système démarre (l'application principale AstroPiBox est lancée automatiquement).



AstroPiBox est basé sur un système d'exploitation de type Linux Raspbian. Le nom d'utilisateur utilisé est pi qui est le nom d'utilisateur par défaut dans l'environnement Raspbian. Le mot de passe de cet utilisateur est astropibox9. Vous n'avez normalement pas besoin d'accéder au système d'exploitation Linux pour utiliser l'AstroPiBox mais rien ne vous empêche d'y

accéder au travers des outils de gestion d'un tel système (terminal ligne de commandes, outils intégrés, etc.).

Connexion d'un écran HDMI

La manière la plus simple de connecter l'AstroPiBox consiste simplement à relier le Raspberry Pi 3 à un écran au travers de son port HDMI. Il faut aussi connecter un clavier et une souris sur le port USB. Le Raspberry Pi 3 est compatible avec la plupart des claviers et des souris USB du marché, que ce soit en filaire ou bien au travers d'une connexion sans fil.



Clavier / Souris USB

Si vous ne disposez pas d'un écran HDMI, il existe des adaptateurs HDMI / VGA ou HDMI / DVI qui sont compatibles avec le Raspberry Pi 3. Renseignez-vous sur les Forums Raspberry Pi pour savoir lesquels utiliser.

Connexion au point d'accès Wi-Fi AstroPiBox

L'AstroPiBox expose un point d'accès Wi-Fi appelé AstroPiBox sur lequel n'importe quelle plateforme compatible Wi-Fi peut se connecter (PC Windows, Mac OS, tablette, smartphone, etc.). Il s'agit de la façon la plus simple de se connecter à l'AstroPiBox sans lui connecter un écran directement et il est recommandé de l'utiliser par défaut. Le mot de passe WPA2 à utiliser pour se connecter est **astropibox9** (et non pas astropi9 qui était le mot de passe utilisé dans la version précédente de l'AstroPiBox). Ce point d'accès Wi-Fi est actif par défaut, mais il est possible de le désactiver dans l'onglet *Système* du logiciel AstroPiBox.



Une fois connecté au point d'accès Wi-Fi AstroPiBox, vous devez utiliser un **client VNC** pour accéder à l'AstroPiBox. Ce logiciel vous permettra d'afficher le bureau de l'AstroPiBox comme si vous disposiez d'un écran directement connecté sur le Raspberry Pi. Reportez-vous à l'**annexe A** « <u>Utilisation d'un client</u> <u>VNC</u> » de ce manuel pour comprendre comment installer un client VNC puis l'utiliser avec l'AstroPiBox.

Dans le cas d'une connexion à l'AstroPiBox par son point d'accès Wi-Fi, le nom de serveur à utiliser pour la connexion VNC est astropibox ou bien 192.168.26.1 et le numéro de port est 5901.

Il est à noter que si votre système AstroPiBox est connecté à un réseau local au travers du port Ethernet filaire, et que si ce réseau local est connecté à Internet au travers d'une Box, il permettra à votre PC, tablette ou smartphone d'accéder à Internet comme il le ferait avec une borne Wi-Fi standard.

Arrêt du point d'accès Wi-Fi

Activation du point d'accès Wi-Fi

<u>_!</u>

Pour désactiver le pont d'accès Wi-Fi de l'AstroPiBox, cliquez sur le bouton *Arrêt du point d'accès Wi-Fi* dans l'onglet *Système* du logiciel AstroPiBox. Pour l'activer, cliquez sur le même bouton qui porte cette fois-ci le label *Activation du point d'accès Wi-Fi*. L'état du point d'accès Wi-Fi peut très simplement être connu en regardant le label associé à ce bouton.

Attention, si vous désactivez le point d'accès Wi-Fi de l'AstroPiBox, vous devez au préalable vous assurer que vous pourrez vous connecter par un autre moyen, soit en connexion direct avec un écran connecté au port HDMI du Raspberry Pi 3 (voir la section précédente), soit au travers

d'une connexion sur un réseau local filaire (voir la section suivante).



Attention, **lorsque le point d'accès Wi-Fi de l'AstroPiBox est activé, vous ne pouvez pas connecter l'AstroPiBox à un réseau Wi-Fi**, par exemple sur votre réseau domestique. L'AstroPiBox se compte comme un Hot-Spot Wi-Fi qui reçoit les connexions de clients Wi-Fi au

même titre qu'un routeur Wi-Fi ou qu'une box équipé d'un Hot-Spot Wi-Fi.

Connexion sur un réseau local filaire

Une autre façon d'accéder à l'AstroPiBox est de le connecter à un réseau local en utilisant le port Ethernet RJ45 présent sur le Raspberry Pi 3. Vous devez utiliser pour cela un câble Ethernet et le relier à votre Box (ou bien à un switch ou routeur lui-même connecté à la Box).



Généralement, votre Box est configurée pour allouer dynamiquement une adresse IP à votre AstroPiBox et vous n'avez pas à configurer le Raspberry Pi pour lui spécifier une adresse IP sur le réseau local. Vous pourrez retrouver à tout moment l'adresse allouée à l'AstroPiBox dans l'onglet *Système* du logiciel AstroPiBox (voir la section « <u>Gestion du système</u> » de ce document).

Une fois la connexion réalisée, vous pouvez afficher le bureau de l'AstroPiBox depuis un PC à l'aide d'un client VNC comme cela est décrit dans l'**annexe A** « <u>Utilisation d'un client VNC</u> » de ce manuel.

Pour une connexion à l'AstroPiBox par un réseau filaire, le nom de serveur à utiliser pour la connexion VNC est astropibox et le numéro de port est 5901. Pour le nom du serveur, vous pouvez aussi utiliser directement l'adresse IP allouée à l'AstroPiBox si vous la connaissez.

Il se peut que le nom astropibox ne soit pas reconnu sur votre réseau local (on dit qu'il n'est pas « résolu »). Cela dépend en effet des caractéristiques de votre réseau et du type de la machine utilisée pour le client VNC. Dans ce cas, il sera nécessaire d'utiliser directement l'adresse IP allouée à l'AstroPiBox sur le réseau local (par exemple 192.168.0.12). Pour connaître cette adresse IP, il suffit de regarder le champ *IP Ethernet* de l'onglet *Système* du logiciel AstroPiBox. Vous devez bien sûr pour cela afficher l'écran du Raspberry Pi 3 en le connectant par exemple à un écran HDMI (voir la section « <u>Connexion d'un écran HDMI</u> »).

Connexion sur un réseau local en Wi-Fi

Plutôt que d'utiliser le port Ethernet RJ45 du Raspberry Pi 3, il est aussi possible de connecter l'AstroPiBox à un réseau local en configurant le module Wi-Fi intégré au Raspberry Pi 3. Il faut au préalable afficher le bureau de l'AstroPiBox en utilisant une des méthodes décrites dans deux des sections précédentes (« <u>Connexion d'un écran HDMI</u> » et « <u>Connexion sur un réseau local filaire</u> »). Cette étape est nécessaire pour réaliser la connexion initiale de l'AstroPiBox à votre réseau Wi-Fi domestique.



Attention, **Iorsque le point d'accès Wi-Fi de l'AstroPiBox est activé, vous ne pouvez pas connecter l'AstroPiBox sur un réseau local en Wi-Fi**. Si vous souhaitez connecter l'AstroPiBox sur un réseau local en Wi-Fi, vous devez impérativement au préalable désactiver le point d'accès Wi-Fi (le Hot-Spot) en cliquant sur le bouton *Arrêt du point d'accès Wi-Fi* dans l'onglet *Système* du logiciel AstroPiBox. Vous devez bien sûr pour cela afficher l'écran du Raspberry Pi 3 en le connectant par exemple à un écran HDMI (voir la section « <u>Connexion d'un écran HDMI</u> ») ou en vous connectant au point d'accès Wi-Fi de l'AstroPiBox (voir la section « <u>Connexion au point d'accès Wi-Fi</u> <u>AstroPiBox</u> »).



Une fois le bureau de l'AstroPiBox affiché, un simple clic gauche de la souris sur l'icône Wi-Fi à droite de la barre de tâche permet d'afficher tous les réseaux Wi-Fi disponibles. On peut alors sélectionner le réseau auquel on souhaite se connecter et entrer le mot de passe de sécurité. Cette action n'est à réaliser qu'une seule fois puisque le mot de passe est mémorisé et la connexion au réseau Wi-Fi sélectionné se fait alors automatiquement à chaque démarrage de l'AstroPiBox.

On peut alors débrancher la connexion Ethernet filaire ou l'écran HDMI et accéder à l'AstroPiBox en utilisant un client VNC au travers du réseau local auquel le Raspberry Pi 3 est connecté en Wi-Fi. L'installation et l'utilisation du client VNC est décrite dans l'**annexe A** « <u>Utilisation d'un client VNC</u> » de ce manuel.

Pour une connexion à l'AstroPiBox sur un réseau local en Wi-Fi, le nom de serveur à utiliser pour la connexion VNC est astropibox et le numéro de port est 5901. Pour le nom du serveur, vous pouvez aussi utiliser directement l'adresse IP allouée à l'AstroPiBox si vous la connaissez.

Il se peut que le nom astropibox ne soit pas reconnu sur votre réseau local (on dit qu'il n'est pas « résolu »). Cela dépend en effet des caractéristiques de votre réseau local. Dans ce cas, il sera nécessaire d'utiliser directement l'adresse IP allouée à l'AstroPiBox sur le réseau local (par exemple 192.168.0.12). Pour connaître cette adresse IP, il suffit de regarder le champ *IP WiFi* de l'onglet *Système* du logiciel AstroPiBox. Vous devez bien sûr pour cela afficher l'écran du Raspberry Pi en le connectant par exemple à un écran HDMI (voir la section « <u>Connexion d'un écran HDMI</u> »).

Connexion de l'AstroPiBox TouchScreen

Si vous disposez d'un AstroPiBox TouchScreen, la seule chose que vous ayez à faire est de connecter un clavier et une souris sur le port USB.



Clavier / Souris USB

Vous pouvez alors connecter votre AstroPiBox soit au travers d'une connexion Wi-Fi sur votre réseau domestique (voir la section « <u>Connexion sur un réseau local en Wi-Fi</u> »), soit au travers d'une liaison filaire en utilisant le port Ethernet RJ45 du Raspberry Pi 3 (voir la section « <u>Connexion sur un réseau local filaire</u> »). La luminosité du TouchScreen 7" est ajustable directement à l'aide de boutons dans l'onglet *Système* du logiciel AstroPiBox.

Utilisation de l'AstroPiBox

Cette section décrit les différentes fonctions de l'AstroPiBox et comment les utiliser. Le système AstroPiBox est livré avec une couche logicielle spécifique qui permet d'accéder facilement aux différentes fonctions.



L'interface du logiciel AstroPiBox est constituée de plusieurs onglets :

- Applications permet de lancer facilement les logiciels d'autoguidage, de planétarium et d'acquisition d'images ;
- Pollution lumineuse intègre un outil de simulation de la pollution lumineuse pour n'importe quelle agglomération en France ;
- Astrométrie permet de réaliser une résolution astrométrique sur une image ;
- Gestion des pilotes intègre un gestionnaire de pilotes INDI ;
- **Système** permet de réaliser des actions de maintenance sur le système tels que l'activation ou la désactivation du point d'accès Wi-Fi ou bien l'arrêt du système.

Les paragraphes suivants décrivent ces différentes fonctions.

Autoguidage

L'AstroPiBox intègre le logiciel d'autoguidage **PHD2 Guiding**. Ce logiciel est disponible en open source et il constitue la référence en matière d'autoguidage pour le monde de l'astrophotographie amateur.

PHD2 a été modifié par l'équipe AstroPiBox pour fonctionner de manière optimale sur une plateforme Raspberry Pi 3 ainsi que sur l'écran tactile de 7" officiel Raspberry Pi 3. L'ensemble des librairies nécessaires ont été préinstallées dans l'environnement Linux d'AstroPiBox pour permettre l'utilisation directe et simple de PHD2, et la traduction en français a été complétée et améliorée.

Testé avec plusieurs montures et caméras différentes, PHD2 peut être directement utilisé dans la plupart des configurations en mode « Plug and Play » sans avoir à ajuster quelque paramètres que ce soit. Cela rend son utilisation extrêmement simple tout en continuant de bénéficier des fonctionnalités et des algorithmes puissants que propose ce logiciel. Il est bien sûr toujours possible d'ajuster les nombreux paramètres de PHD2 si l'on souhaite affiner les résultats d'autoguidage pour une configuration particulière.

AstroPiBox a été testé en autoguidage avec de nombreux équipements, soit en connexion directe, soit avec un port ST4. Pour connaître les matériels supportés, reportez-vous à la page *Support* du site Web de l'AstroPiBox : <u>http://astropibox.com/support.html</u>.

Il est à noter que AstroPiBox intègre le pilote natif de toutes les caméras ZWO ASI qui sont souvent utilisées pour réaliser la fonction d'autoguidage. Pour ces caméras, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser la librairie INDI (voir la section consacrée au <u>gestionnaire de pilotes INDI</u>) même si cela reste possible.

Le but de cette section n'est pas de fournir un manuel détaillé pour utiliser PHD2, mais simplement de donner les éléments de base pour connecter PHD2 à votre matériel et lancer une première session

d'autoguidage. Pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de PHD2, reportez-vous au manuel en ligne de PHD2 disponible sur : <u>http://openphdguiding.org/documentation/</u>

Lancement de PHD2



Dans l'onglet *Application* du logiciel AstroPiBox, cliquez simplement sur le bouton *Autoguidage*. PHD2 sera lancé automatiquement après quelques secondes.

Au moment de la publication de ce manuel, AstroPiBox intègre la toute dernière version de PHD2 Guiding, en l'occurrence la **version 2.6.4dev9** publiée en mars 2018.

Configuration initiale de PHD2



Lors du premier lancement, il est nécessaire d'indiquer à PHD2 quel est le matériel utilisé pour réaliser l'autoguidage, en l'occurrence le type de la caméra et le type de la monture. Pour cela, il faut afficher la fenêtre de connexion des équipements accessible à l'aide du bouton en bas et à gauche de

la fenêtre (de couleur verte). Dans la fenêtre qui s'affiche, il faut alors choisir la caméra dans la liste déroulante *Caméra*.

	Connecter l'équipe	ment 🗕 🗖 🗙
Profil d'e	Aucun	Gérer les Profils 🔻
	INDI Camera	
Choisissez vo	QHY 5	sur Connecter Tout pour
également coni	Simulator	nents individuellement en
-	Starlight Xpress SXV	élément.
Caméra	ZWO ASI Camera 🗙	Connecter
Monture	On-camera 🗸	Connecter
Monture Aux	Aucun 🗸	Connecter
Plus d'équiper	ments	
C	connecter Tout Déconnecter To	Fermer

Si votre caméra est listée parmi les choix proposés dans la liste déroulante, il est conseillé d'utiliser ce choix. Cela vous permettra d'utiliser le **pilote natif** de la caméra. Dans le cas contraire vous devez choisir l'item *INDI Camera* et lancer au préalable le pilote INDI de votre caméra en utilisant le gestionnaire INDI intégré au logiciel AstroPiBox (voir la section consacrée au <u>gestionnaire de pilotes INDI</u>).

Si plusieurs caméras sont connectées à votre système AstroPiBox, vous pouvez sélectionner la caméra à utiliser pour la fonction d'autoguidage en utilisant le petit bouton avec 2 flèches situé sur la droite de la liste déroulante.

	Con	necter l'équipemer	nt	_ = ×	Pour connecter une caméra au travers d'un
Profil d	l'équipement 🛛	Ion équipement 👻 🛛	Gérer les Pro	fils 🔻	pilote INDI , et après avoir lancé le pilote requis
Choisissez vo connecter, ou c également cor Caméra	otre matériel ci-c cliquez sur Déconnecter ou décor cliquant sur le	dessous et cliquez sur (nnecter Tout pour déco inecter les équipement bouton à côté de l'élén	Connecter To onnecter. Vou ts individuell nent.	out pour is pouvez ement en Connecter	l'AstroPiBox, vous devez choisir <i>INDI Camera</i> dans la liste des caméras proposées par PHD2 puis cliquer le petit bouton de configuration situé à gauche du bouton
Monture	On-camera	•	X	Connecter	Connecter.
Monture Aux	Aucun	-		Connecter	
Plus d'équipe	ements				
	Connecter Tout	Déconnecter Tout	Fermer]	
		Co	onfin IND) _ = ×	Dans la boîte de dialogue qui s'affiche,
		Nom de l'hôte	localhost		chargé puis cliquez Valider. Toutes les autres
		Port	7624		options peuvent être laissées avec leurs valeurs
		Connecté	Connect	er	par défaut.
		======= Pilote	Caméra	ASI120	
		CCD	Imageur	principal -	
		Port			
		Autres options	INDI		
		Annuler	Valider	r]	

Il faut ensuite choisir la monture dans la liste déroulante Monture. Deux grands choix sont possibles :

- Vous pouvez utiliser le port ST-4 de votre caméra si elle en possède un. Le port ST-4 constitue un lien direct entre la caméra de guidage et la monture par lequel transitent les ordres de guidage qui seront appliqués à la monture par le logiciel PHD2. L'avantage de cette approche est qu'elle ne nécessite pas de posséder un pilote de la monture sur l'AstroPiBox. L'inconvénient est que PHD2 de connaîtra pas la position sur le ciel de l'instrument et le logiciel ne pourra donc pas réaliser certaines opérations telles que l'ajustement automatique des vitesses de guidage en fonction de la déclinaison de l'objet pointé (sauf à renseigner la liste déroulante *Monture Aux* de la boîte de dialogue de connexion).
- Vous pouvez indiquer spécifiquement le type de la monture connectée à l'AstroPiBox (par exemple au travers d'un convertisseur USB / Série). Dans ce cas, il faudra utiliser le pilote INDI de la monture qui devra avoir été lancé au préalable en utilisant le gestionnaire INDI intégré au logiciel AstroPiBox (voir la section consacrée au <u>gestionnaire de pilotes INDI</u>).

	Connecter l'équipement 🛛 🗕 🗖 🗙
Profil d'	équipement Mon équipement 👻 Gérer les Profils 👻
Choisissez vo connecter, ou c également con	tre matériel ci-dessous et cliquez sur Connecter Tout pour liquez sur Déconnecter Tout pour déconnecter. Vous pouvez necter ou déconnecter les équipements individuellement en cliquant sur le bouton à côté de l'élément.
Caméra	ZWO ASI Camera 🗸 🧭 Connecter
Monture	On-camera Connecter
Monture Aux	Aucun - Connecter
Plus d'équipe	ments
	Connecter Tout Déconnecter Tout Fermer
	Connecte tout l'équipement et ferme la fenêtre de selection d'équipement

Une fois l'équipement sélectionné, vous devez le connecter soit en cliquant le bouton *Connecter Tout* en bas de la boîte de dialogue, soit en cliquant successivement les deux boutons *Connecter* situé à droite des deux listes déroulantes.

Dans l'exemple ci-contre, une caméra ZWO ASI est connectée à l'AstroPiBox et on utilise le port ST-4 de la caméra pour envoyer les ordres d'autoguidage à la monture. On utilise le pilote natif de la caméra ZWO ASI fourni par PHD2 sans passer par le couche INDI.

Il est à noter que la sélection de la caméra et de la monture est mémorisée par PHD2 et qu'il n'est pas nécessaire de les déclarer à nouveau lors de la session

suivante. Il suffit d'utiliser directement les boutons *Connecter* ou bien de faire un « MAJ+Clic » (clic gauche de la souris tout en maintenant la touche MAJ du clavier enfoncée) sur le bouton de connexion dans la fenêtre principale de PHD2.



Lorsque vous connectez une caméra de guidage à l'AstroPiBox, assurez-vous que le Raspberry Pi 3 peut délivrer assez de courant sur le port USB pour faire fonctionner correctement la caméra (reportez-vous en particulier à la page *Support* du site Web de l'AstroPiBox :

<u>http://astropibox.com/support.html</u>). Si ce n'est pas le cas, vous devrez utiliser un hub USB alimenté afin que ce dernier puisse délivrer le courant nécessaire au fonctionnement de la caméra (le hub USB doit posséder une alimentation spécifique et il sera connecté d'un côté à l'AstroPiBox et de l'autre à la caméra de guidage).

Lancement de l'autoguidage

Maintenant que l'équipement est connecté, le lancement de l'autoguidage se fait en trois étapes : (1) on lance l'acquisition d'images en boucle (2) on sélectionne une étoile de guidage dans l'image (3) on demande le démarrage de l'autoguidage qui sera précédée éventuellement d'une étape de calibration.



Le lancement de l'acquisition des images en boucle se fait en cliquant le bouton d'acquisition avec deux flèches vertes situé à droite du bouton de connexion (ce bouton est maintenant accessible et a une couleur verte puisque l'équipement est connecté). Le rythme d'acquisition des images depuis la caméra de

guidage dépend de la durée d'exposition sélectionné dans la liste déroulante située sur la droite du bouton *Stop*.



Pour la plupart des configurations, il est conseillé de démarrer avec une valeur d'acquisition de **2 secondes** puis éventuellement d'ajuster cette valeur selon les résultats observés. D'une façon générale, une durée d'exposition plus longue permet de limiter les effets indésirables

liés à la turbulence atmosphérique (sur-correction des dérives) sous réserve bien sûr que l'intervalle entre deux corrections ne soit pas trop long pour la monture utilisée (sans quoi l'autoguidage sous-corrigera les dérives de la monture).

A ce stade vous devriez donc voir les images de la caméra s'afficher dans la fenêtre PHD2. La luminosité des images peut être ajustée en déplaçant le curseur situé dans la barre d'outils en dessous de l'image.



La seconde étape consiste à sélectionner une étoile dans l'image affichée. Cette étoile ne doit pas être trop près des bords de l'image sans quoi le processus de calibration (qui consiste à faire se déplacer l'étoile dans le capteur) pourrait échouer. La sélection de l'étoile se fait soit en cliquant directement dans l'image soit en demandant à PHD2 de choisir

automatiquement l'étoile guide. Cette sélection automatique se fait en utilisant la commande Sélection *auto de l'étoile* dans le menu *Outils* (« Alt+S » est un raccourci clavier pour cette commande).



Si aucune étoile de guidage n'apparaît dans l'image (et que la luminosité de l'image est correctement réglée), déplacez légèrement la position de pointage de l'instrument jusqu'à ce qu'une étoile apparaisse. Vous pouvez aussi augmenter le temps de pose pour faire apparaître

plus d'étoiles dans le champ de guidage.



Maintenant que l'étoile de guidage est sélectionnée, le lancement de l'autoguidage se fait en cliquant le bouton représentant une cible verte (ce bouton est activé maintenant que l'acquisition en boucle des images est en cours). S'il s'agit de la première session d'autoguidage depuis le lancement de PHD2, une calibration sera automatiquement réalisée. PHD2 va envoyer des ordres de déplacement à la monture dans les 4 directions et mesurer les déplacements résultants de l'étoile de guidage sélectionnée dans

le capteur (un repère jaune est affiché à l'écran qui permet de visualiser la position de départ de l'étoile).



Une fois la calibration réalisée, le repère sur l'image devient vert et l'autoguidage devient actif. Vous pouvez visualiser les données de calibration en utilisant la commande *Analyser les données de calibration* dans le menu *Outils* de PHD2. Vous pourrez en particulier vérifier la bonne orthogonalité des axes d'ascension droite et de déclinaison sur un graphique.

L'autoguidage peut être interrompu à tout moment en appuyant sur le bouton *Stop* qui est maintenant actif.

Visualisation de la qualité de l'autoguidage

Maintenant que l'autoguidage est lancé, il convient de vérifier qu'il est d'une qualité suffisante pour réaliser des expositions sur le ciel avec l'instrument principal. PHD2 possède plusieurs outils pour visualiser facilement la qualité de l'autoguidage. Voyons comment utiliser deux de ces outils.

Le plus important est ce que PHD2 appelle les courbes de guidage.



Cet outil s'affiche en utilisant la commande Afficher les courbes dans le menu Affichage. Une fois la boîte de dialogue affichée, vous pouvez la déplacer à l'endroit qui vous convient le mieux en cliquant sa barre de titre et en la déplaçant dans votre écran. Si vous la glissez près d'un bord de la fenêtre de PHD2, elle s'ancrera automatiquement sur ce bord.

Les courbes de guidage montrent les dérives de l'étoile de guidage sur les deux axes d'ascension droite et de déclinaison. Si l'option Corrections est cochée (cette option est située à gauche de la courbe), l'amplitude des corrections est affichée sur le même graphique.



Pour que l'échelle verticale du graphique montre les déviations en secondes d'arc, il est important que les informations suivantes soient correctement renseignées dans les options de PHD2 (la boîte de dialogue des options avancées est accessible à l'aide du bouton avec une icône montrant un cerveau dans la fenêtre principale de PHD2) :

• La taille des pixels de la caméra de guidage exprimée en microns. Ce paramètre est accessible dans

- l'onglet Caméra de la boîte de dialogue des options.
- La focale de l'instrument de guidage exprimée en millimètres. Ce paramètre est accessible dans l'onglet Guidage de la boîte de dialogue des options.

Il est à noter que ces réglages ne sont accessibles que lorsque l'autoguidage est arrêté. Il faut donc positionner les valeurs correctes avant de lancer l'autoguidage.

L'autre outil important pour visualiser la qualité de l'autoguidage est la cible qui montre les déviations de l'étoile sur un diagramme polaire représentant les deux axes de la monture (ascension droite et déclinaison). Chaque position de l'étoile est représentée par un point supplémentaire sur le diagramme au fil du temps.



Il est à noter que les deux outils de visualisation peuvent être affichés simultanément si la taille de l'écran le permet.

Réglage des paramètres de PHD2

PHD2 Guiding possède de très nombreux paramètres qui permettent d'optimiser la qualité de l'autoquidage. La contrepartie de cette richesse fonctionnelle est que l'on a vite fait de se perdre dans tous ces réglages et l'on finit par dégrader le comportement de la monture en agissant sur des paramètres qui ont des effets contradictoires.

Pour une utilisation de PHD2 au premier niveau, il est conseillé de n'ajuster qu'un petit nombre de paramètres. La recommandation de l'équipe AstroPiBox est de se focaliser sur 3 paramètres fondamentaux : le temps de pose, l'agressivité en ascension droite et l'agressivité en déclinaison. Le temps de pose est accessible dans la liste déroulante présente dans la barre d'outils de PHD2 et les agressivités peuvent être réglées dans l'outil de visualisation des courbes (voir la copie d'écran audessus). Les agressivités sont comprises entre 0% et 100% et elle représentent la « force » avec laquelle PHD2 enverra les ordres de correction à la monture.



Commencez avec les valeurs par défaut proposées par PHD2 pour ces trois paramètres. Si vous observez des mouvements erratiques de l'étoile de guidage, commencez par augmenter le temps de pose. Si vous observez sur les courbes des variations très brusques, essayez de diminuer l'agressivité sur l'axe concerné. Si vous observez une dérive continue sur les courbes sans

correction évidente, essayez d'augmenter l'agressivité. Les agressivités sont généralement comprises entre 70% et 100% pour la plupart des montures.



Une fois que vous maîtrisez bien ces 3 paramètres de bases, vous pouvez alors essayer d'aller plus loin dans l'optimisation de l'autoguidage en ajustant les autres paramètres présents dans la fenêtre d'affichage des courbes. Cela concerne en particulier :

- les paramètres MnMo sur les deux axes qui permettent d'indiquer à PHD2 les distances en pixels sur le capteur en dessous desquelles aucune correction n'est appliquée. Cela permet en particulier de ne pas corriger les mouvements de l'étoile de guidage liés à la turbulence ;
- les durées maximales de correction Mx AD et Mx Dec à appliquer lors de l'autoguidage. PHD2 mesure en effet l'importance des corrections à appliquer selon une échelle de temps qui représente les durées d'impulsion sur les moteurs.

Gestionnaire de pilotes



AstroPiBox intègre un gestionnaire de pilotes INDI. La **librairie INDI** est une plateforme conçue pour permettre l'échange d'informations entre des logiciels clients (par exemple un logiciel d'autoguidage comme PHD2 Guiding ou un logiciel de planétarium comme Cartes du Ciel) et un ensemble de matériels dédiés à l'astronomie (montures, caméra, etc.). L'architecture de la librairie INDI permet de découpler les composants matériels et logiciels de bas niveau des logiciels qui les

utilisent en se basant sur des protocoles standardisés. INDI est disponible pour les environnements Linux, ce qui a donc permis son portage sur la plateforme AstroPiBox.

Au moment de la publication de ce manuel, AstroPiBox intègre la toute dernière version de la librairie INDI, en l'occurrence la **version 1.7.0** publiée en mars 2018.

Chaque composant matériel ou logiciel supporté par INDI doit posséder un pilote qui permettra une utilisation standardisée de ce composant. L'utilisateur doit spécifier les pilotes qu'il souhaite utiliser de manière à ce que ces pilotes soient chargés en mémoire. C'est pour cela qu'AstroPiBox intègre un gestionnaire de pilotes INDI. Ce gestionnaire est extrêmement simple à utiliser comme le montre la copie d'écran ci-contre.

Pour charger un pilote INDI en mémoire, il suffit de le sélectionner dans la colonne de gauche et de cliquer le bouton *Ajouter*. Le pilote apparaîtra alors dans la colonne de droite, ce qui signifie qu'il est chargé et prêt à être utilisé par un logiciel client comme PHD2 Guiding, Cartes du Ciel ou CCDciel.

Pour décharger une pilote, il faut le sélectionner dans la colonne de droite et cliquer sur le bouton *Retirer*. Pour décharger tous les pilotes INDI, il faut utiliser le bouton *Tout retirer*. La colonne de droite se retrouvera alors vide. Le bouton *Rafraîchir* permet de mettre à jour la liste des pilotes en cours d'exécution. Cela peut être utile dans certaines circonstances pour vérifier qu'un pilote est effectivement présent en mémoire. Le bouton *Réinitialiser* permet d'arrêter le serveur INDI complètement (il sera automatiquement relancé lorsque l'on chargera un premier pilote). Cela peut être utile en cas de problème avec le service INDI.

Il est à noter que les pilotes qui ont été ajoutés à la liste des pilotes en cours d'exécution (la colonne de droite) seront automatiquement chargés lors des lancements ultérieurs de l'AstroPiBox, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de les sélectionner à nouveau dans le gestionnaire de pilotes.



Certains pilotes dans la colonne de gauche sont « liés », c'est-à-dire qu'ils seront chargés en mémoire en groupe si l'un d'entre eux est sélectionné. Vous ne devez donc pas vous étonner de voir certains pilotes que vous n'avez pas sélectionnés apparaître dans la colonne de droite

du gestionnaire de pilotes.



Si vous avez des problèmes avec le chargement ou le déchargement de certains pilotes dans le gestionnaire de pilotes INDI, n'hésitez pas à utiliser le bouton *Réinitialiser* du gestionnaire de pilotes ou bien même à redémarrer la plateforme AstroPiBox si le problème persiste.

Gestion du système

Le logiciel AstroPiBox possède un onglet *Système* qui permet d'obtenir des informations spécifiques sur la configuration du système et de réaliser un certain nombre d'actions.

			AstroPiBox				_ = ×
			AstroPiBo	ĸ			
Applications	Pollution lumi	ineuse	Astrométrie	Gesti	on des pilotes	Sys	tème
IP Ethernet:	192.168.3.110	IP WIF	i: 192.168.24.1	Port	SSH: 26001	Port V	NC: 5901
Arrêt de	e l'AstroPiBox		Mode vision de Redémarrage l'AstroPiBox	e nuit de	Arrêt d'acc	du po ès Wi∘	int Fi
Date/heure	e: 27 🚽 Février		′ . 6 . 37 .	45 👤	Appliquer	Auto	Rafraîchir
	AstroPiBox Versio	on 1.0 - 24	février 2017 / Cop	yright (C)	2017 - ClearSkyLa	Ь	
			Fermer				Aide

Le tableau suivant décrit les différents éléments qui constituent l'onglet Système.

IP Ethernet	Adresse IP allouée à l'AstroPiBox au travers de son interface Ethernet filaire (ce champ est vide si l'AstroPiBox n'est pas à connectée en filaire à un réseau local).
IP WiFi	Adresse IP allouée à l'AstroPiBox au travers de son interface Wi-Fi . Si le point d'accès Wi-Fi de l'AstroPiBox est activé, il s'agit de l'adresse IP 192.168.26.1 qui est une adresse fixe toujours allouée à l'AstroPiBox. Si l'AstroPiBox est connectée en Wi-Fi à un réseau local, il s'agit de l'adresse IP allouée à l'AstroPiBox. Ce champ est vide si aucune connexion Wi-Fi n'est utilisée pour l'AstroPiBox.
Port SSH	Il s'agit du port SSH à utiliser si l'on souhaite accéder l'AstroPiBox au travers d'un client SSH (un service SSH tourne en permanence sur l'AstroPiBox). Ce port est par défaut 26001.

Port VNC	Il s'agit du port VNC à utiliser pour accéder l'AstroPiBox au travers d'un client « viewer » VNC (un serveur VNC tourne en permanence sur l'AstroPiBox). Ce port est par défaut 5901.
Mode vision de nuit	Cette option permet de basculer le logiciel AstroPiBox en mode « vision de nuit » ou bien de revenir au mode d'affichage normal. Le mode « vision de nuit » affiche l'interface d'AstroPiBox dans des tons rouges de manière à éviter l'éblouissement dans un environnement sombre.
Arrêt de l'AstroPiBox	Ce bouton permet d'arrêter proprement l'AstroPiBox. Il est recommandé de toujours utiliser cette commande lorsque l'on souhaite arrêter l'AstroPiBox. Il est à noter qu'il faut attend une quinzaine de secondes après l'utilisation de cette commande avant de débrancher électriquement l'AstroPiBox (le temps que le système Linux arrête l'ensemble des processus de la machine).
Redémarrage de l'AstroPiBox	Ce bouton permet de redémarrer l'AstroPiBox.
Arrêt du point d'accès Wi-Fi	Ce bouton permet de désactiver le point d'accès Wi-Fi intégré à l'AstroPiBox. L'utilisation de cette commande déclenche ensuite un redémarrage automatique de l'AstroPiBox. Si le point d'accès Wi-Fi est déjà désactivé, ce bouton devient <i>Activation du point d'accès Wi-Fi</i> .
Date / heure	Cette zone permet de régler la date et l'heure du système. Le Raspberry Pi 3 sur lequel tourne AstroPiBox ne possède pas par défaut de circuit RTC (« Real Time Clock ») qui maintient une heure précise au cours du temps. Il est donc nécessaire de mettre régulièrement à jour l'heure du système. Les commandes disponibles sont les suivantes :
	 Appliquer : permet de régler manuellement la date et l'heure du système selon les informations fournies par l'utilisateur dans les listes déroulantes à gauche du bouton. Cette commande est utile pour mettre à jour l'heure du système lors d'une utilisation sur le terrain sans connexion Internet disponible. Auto : permet de régler automatiquement la date et l'heure du système en utilisant un service NTP au travers d'Internet. Cette commande ne doit être utilisée que si l'AstroPiBox est connectée à Internet. Rafraîchir : permet de mettre à jour la zone de spécification de la date et de l'heure à gauche des boutons en utilisant la date et l'heure du système.

Fermer	Ce bouton permet de fermer le logiciel AstroPiBox. Pour le relancer, il suffit de cliquer l'icône AstroPiBox présente sur le bureau ou bien de cliquer la petite icône AstroPiBox présente dans la barre de lancement d'applications en haut de l'écran.
Aide	Ce bouton permet d'afficher ce fichier d'aide au format PDF.

Pollution lumineuse



AstroPiBox intègre un outil original qui permet de simuler la pollution lumineuse produite par l'éclairage public. Cet outil constitue donc une aide pour la recherche des sites les plus adaptés à l'observation astronomique.

Pour utiliser cet outil, il suffit de spécifier dans l'interface le nom d'une agglomération et son département ainsi qu'une extension en latitude (en kilomètres) puis de cliquer le bouton *Simulation*. AstroPiBox produit alors une carte de pollution lumineuse centrée sur l'agglomération indiquée, ceci en quelques secondes (la durée du processus de simulation dépend essentiellement de l'extension en latitude spécifiée). Il est recommandé de commencer avec une extension relativement faible puis d'augmenter cette dernière afin de bien prendre en compte les effets des agglomérations importantes situées à relativement grande distance du lieu sur lequel est centré la carte.

Il est possible d'ignorer les accents et les tirets dans le nom de l'agglomération pour laquelle vous voulez réaliser une simulation de pollution lumineuse. Si l'agglomération n'est pas trouvée, assurez-vous que le numéro de département est correct et veillez à utiliser

l'orthographe exact du nom tel qu'il est défini officiellement dans la liste des communes de France. AstroPiBox intègre les 35 416 communes de France métropolitaine.

L'échelle de couleur utilisée varie du rouge foncé (emplacement les plus pollués) au blanc (lieux sans aucune pollution lumineuse) en passant successivement par le jaune, le vert, le cyan et le bleu. Il ne faut pas prendre en compte les bords de la carte qui ne représentent pas des valeurs significatives de la pollution lumineuse dans la mesure où les agglomérations situées à l'extérieur des limites de la carte ne sont pas utilisées pour la simulation.

La correspondance entre les couleurs utilisées et l'échelle de Bortle (qui est utilisée classiquement pour représenter la pollution lumineuse – voir <u>https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle de Bortle</u>) est indiquée dans le tableau suivant. On fournit aussi dans ce tableau la classe de Bortle (comprise entre 1 et 9), le niveau de magnitude des étoiles les plus faibles visibles à l'œil nu, la couleur de Bortle classiquement utilisée, le niveau de Bortle (qui peut être une subdivision de la classe), la couleur utilisée dans la carte AstroPiBox, les niveaux AstroPiBox correspondants, et l'intervalle de magnitude par secondes d'arc au carré (qui représente la brillance du fond de ciel en unités standardisées).

Classe de Bortle	Magnitude limite	Couleur de Bortle	Nivea Bortle	au e	Couleu AstroP	ır iBox	Niveau AstroPiBo	Х	Intervalle exprimés mag/arcsec ²	s en
1	7.6 - 8.0		1				1		> 21.7	
2	7.1 – 7.5		2				2		21.5 – 21.7	
3	6.6 – 7.0		3				3	3.5	21.4 – 21.5	21.3 – 21.4
4	6.1 – 6.5		4	4.5			4	4.5	21.0 – 21.3	20.4 – 21.0
5	5.6 - 6.0		5				5		19.1 – 20.4	
6	5.1 – 5.5		6				6		18.7 – 19.1	
7	4.6 - 5.0		7				7		18.0 – 18.7	
8	4.1 – 4.5	white	8				8		16.8 – 18.0	
9	< 4.0	white	9				9		< 16.8	

Astrométrie

L'AstroPiBox intègre le moteur de résolution astrométrique **Astrometry.net** (voir <u>http://astrometry.net/</u>). Il s'agit d'un logiciel open source puissant qui permet de caractériser un champ (obtention du centre astrométrique d'une image et de son échantillonnage en secondes d'arc par pixel). Aucune modification n'a été réalisée sur ce logiciel et l'intégration dans AstroPiBox a consisté à compiler le code source sur Raspberry Pi et à l'intégrer dans l'interface graphique d'AstroPiBox pour en faciliter l'utilisation.

	AstroPiBox		_ = ×
	AstroPiBo	ĸ	
Applications Pollution lumineuse	Astrométrie	Gestion des pilotes	Système
Image IC1318H-0001.fit – Echantillonnage (arcsec/pixel) 2.1 Résolution astrométrique Arrêter la résolution	Spécifiez: - une image - une valeur par pixel et lancez la r	JPG, PNG ou FITS d'échantillonnage en s ésolution astrométriqu	econdes d'arc e.
	Fermer		

L'utilisation de la résolution astrométrique est très simple. Vous devez tout d'abord sélectionner l'image à résoudre en utilisant le petit bouton marqué "..." situé à droite de la zone Image. Il peut s'agir d'une image FITS, PNG ou JPEG. Afin d'aider la résolution astrométrique, vous devez ensuite spécifier une valeur approximative de l'échantillonnage de l'image exprimée en seconde d'arc par pixel. Cette information est nécessaire pour réduire le temps nécessaire à la résolution astrométrique sur le Raspberry Pi 3 qui possède des ressources limitées en CPU et en mémoire RAM. Cette valeur doit être comprise dans un intervalle de +/-5% par rapport à la valeur réelle de l'échantillonnage de l'image.

Une fois ces informations spécifiées, la processus de résolution astrométrique peut être lancé en cliquant simplement le bouton *Résolution astrométrique*. Celle-ci peut être arrêtée à tout moment en cliquant le bouton *Arrêter la résolution*. Pendant la résolution, vous pouvez réaliser d'autres tâches, mais il est conseillé de ne pas surcharger le système AstroPiBox sous peine d'allonger fortement le temps requis pour réaliser cette dernière.

En cas de succès, la zone à droite de la fenêtre AstroPiBox vous fournira des informations détaillées sur l'image (coordonnées équatoriales du centre de l'image, taille du champ en degrés, rotation du champ, échantillonnage mesuré). Un message dans cette même zone vous préviendra en cas d'échec. Vérifiez alors que l'échantillonnage fourni correspond bien à la configuration utilisée pour réaliser l'image. Résultat de la résolution astrométrique

Taille de l'image: 3326 x 2504 pixels AD: 20:25:24.074 DE: +40:19:21.962 Taille du champ: 1.93948 x 1.46031° Rotation du champ: 90.4635 degrees E of N Echantillonnage mesuré: 2.10 arcsec/pixel

Les conditions à respecter pour la résolution astrométrique avec AstroPiBox sont les suivantes :

- Le champ doit être supérieur à 0,5 deg² et inférieur à 100 deg². Il est possible de tenter une résolution astrométrique sur un champ avec une surface inférieure ou supérieure à ces valeurs, mais les chances de succès sont plus faibles.
- L'image ne doit pas être trop bruitée et le rapport signal / bruit doit être suffisant pour bien caractériser les étoiles du champ.
- L'estimation de l'échantillonnage doit être suffisamment précise (+/- 5% environ).

AstroPiBox ajuste automatiquement le « downsampling » du moteur de résolution Astrometry.net en fonction de la taille de l'image et de la surface approximative du champ.

Si la résolution astrométrique n'est pas terminée après une dizaine de minutes, il est probable que l'une des 3 conditions au-dessus n'est pas respectée. Vous pouvez alors arrêter la résolution à l'aide du bouton *Arrêter la résolution*.

Planétarium

AstroPiBox intègre le logiciel de planétarium **Cartes du Ciel**. Il s'agit d'un logiciel sous licence GPL (voir <u>https://www.ap-i.net/skychart/start?id=fr/start</u>) permettant entre autres chose de contrôler une monture de télescope au travers de l'interface INDI.

Le but de cette section n'est pas de décrire le fonctionnement du logiciel Cartes du Ciel mais simplement de fournir les quelques indications nécessaires pour connecter un télescope et réaliser un GoTo vers un objet identifié dans une carte.



Cartes du Ciel est lancé simplement en cliquant le bouton *Planétarium* dans l'onglet *Applications*. L'affichage de Cartes du Ciel, qui est un logiciel assez consommateur en ressources, peut prendre entre 10 et 20 secondes selon les options d'affichage.

Une fois Cartes du Ciel lancé, les zooms se font avec la molette de la souris et les déplacements en faisant glisser la carte avec la souris.



Le contrôle d'un télescope est possible directement depuis Cartes du Ciel. Il faut tout d'abord s'assurer que le pilote INDI de la monture à contrôler est bien chargé dans le gestionnaire de pilote d'AstroPiBox (voir la section consacrée au <u>gestionnaire de pilotes INDI</u>). C'est en effet au travers du pilote INDI que le logiciel Cartes du Ciel pourra accéder à la monture. L'étape suivante consiste à déclarer le client INDI à utiliser dans Cartes du Ciel, ce qui permettra à ce logiciel de se connecter au matériel connecté à la plateforme AstroPiBox. Cette étape de configuration initiale du client INDI n'est à réaliser qu'une seule fois si l'on ne change pas de matériel :



Aller dans le menu *Télescope* de Cartes du Ciel et sélectionner la commande *Paramètres du télescope...*

			Géné	ral		
Général	Serveur	Télescope	Langues	SAMP		
aramètr Choix c	res du téle le l'interfac	scope ce télescope	□ v	oir les pil	otes obsolètes	
• Pilo	ote INDI	⊖ Mc	onture man	uelle	O ASCOM	
Paran	nètre du d	river INDI				
Serve	ur INDI	localhos	t P	ort serve	ur 7624	8
La	ncez INDI	starter si le s	erveur n'es	t pas dén	narré	
(Connect ar	nd get device	list			
Nom	du telesco	nne T	elescone S	imulator		
		-F				
20	so tho into		inonol			
€ 0	se the mite	inar indi gu	i panei			
		÷				
				-		11111



Les autres paramètres peuvent être utilisés avec leurs valeurs par défaut.

CCD Simulator	Simulator	ZWO CCD AS	C		
Main Control	Connection	Options	te Management		
Connection Connection		ect	Disconnect		
On Set	Track		Slew	Sync	
• Eq. Coordinates RA (hh:mm:ss):		17:31:28	-	Set	
	DEC (d	d:mm:ss):	90:00:00	-	
• Abort Motio	on Abort				
Track Mode	e Sider	eal	Custom		
Tracking	On		Off		
Track Rate	s RA (arc	csecs/s):	15.041067	-	Set
	DE (arc	csecs/s):	0.000000	-	
Parking	Park		UnPark	3	

Pour régler les paramètres du contrôleur de télescope au travers du pilote INDI, allez simplement dans le menu *Télescope* de Cartes du Ciel et sélectionnez la commande *INDI Panneau de contrôle*... La boîte de dialogue cicontre s'affiche et vous pouvez sélectionner l'onglet de votre contrôleur de télescope puis ajuster les paramètres du pilote INDI dans les différents sous-onglets. L'ensemble des options gérables au travers de la couche INDI devient alors accessible ainsi que de nombreux actions comme la sortie du mode Parking ou même le déplacement de l'instrument vers une position spécifique.

Fermez le panneau de contrôle INDI en cliquant la petite croix en haut et à droite de la boîte de dialogue.

Cette configuration initiale du client INDI dans Cartes du Ciel n'est à réaliser qu'une seule fois.



On peut ensuite se connecter au télescope simplement en allant dans le menu *Télescope* de Cartes du Ciel et en sélectionnant la commande *Connecter le télescope*...

	Pilote INDI	_ = ×
Pilote selectior	nné	
Telescope Si	mulator	
Observatoire – Latitude	Longitude	Hauteur
+46°12'00"	+06°06'00"	0.0
Envoyer au te	élescope Obten	ir du télescope
AD 17h41m2	20.8 DEC +90°00	000"
Protocol	trace Inter	rompre le gotc
Connecter	Déconnecte	Masquer
INDI qui		Aide

La boîte de dialogue ci-contre s'affiche et il suffit alors de cliquer le bouton *Connecter* pour se connecter à la monture du télescope au travers du pilote INDI.



Une fois la monture connectée, un large éventail de commandes est accessible dans le menu contextuel de la monture qui est accessible en faisant un click droit sur un objet ou une position de la carte et en allant dans le sous-menu *Télescope*. Une brève description de ces commande est fournie ci-dessous.

- la commande Synchroniser permet de calibrer le télescope sur l'objet sélectionné dans la carte ;
- les commandes *Goto* permettent de demander le déplacement sur un objet ou une position de la carte ;
- la commande Interrompre le goto permet de demander l'arrêt du déplacement en cours vers un objet ;
- La commande *Suit le télelscope* permet de centrer la carte sur l'objet qui est pointé par l'instrument contrôlé par Cartes du Ciel ;



Surveillez toujours votre monture pendant les commandes de déplacement et soyez prêt à arrêter le mouvement à tout moment, soit en envoyant la commande d'arrêt du menu contextuel, soit en coupant l'alimentation électrique de la monture.

Acquisition d'images

Le logiciel open source **CCDciel** est intégré à l'AstroPiBox. Il permet de réaliser de manière simple des acquisitions d'images depuis une caméra ou un APN connecté à l'AstroPiBox. Cette section décrit de manière succincte les étapes à suivre pour réaliser une acquisition. Pour plus d'informations sur CCDciel, reportez-vous au site Web du logiciel : <u>http://www.ap-i.net/ccdciel/en/start</u>.



La première chose à faire est de s'assurer que le pilote INDI de la caméra à utiliser (et éventuellement de la monture à contrôler) est bien chargé dans le gestionnaire de pilote d'AstroPiBox (voir la section consacrée au gestionnaire de pilotes INDI). C'est en effet au travers du pilote INDI que le logiciel CCDciel pourra accéder au dispositif d'acquisition d'images.

Il faut ensuite lancer CCDciel depuis l'interface d'AstroPiBox (bouton *Acquisition d'images* dans l'onglet *Applications*) et déclarer les périphériques à utiliser. Pour cela, on utilise la commande *Configuration des périphériques…* du menu *Fichier* :

Acquisition d'images [CCDciel]

	613	CCD C			Devices setup		_ = ×
Fichier Modifier Outils 🕀 Connecter	A Focalisation	O Acquis	< Interface	Caméra	Roue à filtres	Focuser	Rotateur >
Configuration des périphériques X			Profile:	defau	ult 🖂	Copier	Nouveau
Calibration du focuser			Select inte	rface			Supprimer
Ouvrir le fichier FITS			 INDI 			OM	
Ouvrir une image			Serveur		Port	Délai d'	attente
Enregistrer le lichler FITS			localhos	st	7624	100	
Ouvrir l'image de référence			Con	nexion et l	iste des périphé	ériques	
Effacer l'image de référence			4 périph	ériques tro	ouvés		
Quitter				(Cancel	ОК	-

La boîte de dialogue qui s'affiche contient plusieurs onglets et la découverte des équipements accessibles depuis la couche INDI se fait en cliquant le bouton *Connexion et liste des périphériques*. CCDciel indique alors sous le bouton le nombre de périphériques INDI qui ont été identifiés (4 dans notre exemple).

Les onglets suivants de la boîte de dialogue permettent ensuite d'indiquer quels sont les périphériques qui seront utilisés par CCDciel. Si on utilise par exemple une caméra et une monture, les onglets *Caméra* et *Monture* doivent être renseignés. La dernière chose à faire est de déclarer exactement les périphériques à utiliser dans les onglets correspondants (par exemple *Caméra* et *Monture*) de la même boîte de dialogue comme cela est montré dans les captures d'écran ci-dessous :

8).			Devices setup		_ 0	×							
<	Interface	Caméra	Roue à filtres	Focuser	Rotateur	>	<	Caméra	Roue à filtres	Focuser	Rotateur	Monture	>
	Périphéi Capteur Port Char Transfe © Rés	rique Z Ca rge la cont rt d'image seau C	WO CCD ASI120 apteur principal figuration au dér) Disque en mém	MC				Utilise Périphe Port Cha	e la monture érique EQMoo	d Mount	marrage		
			Cancel	ОК					Cano	cel	ОК		

Il est à noter que toutes ces étapes n'ont besoin d'être réalisées qu'une seule fois si la configuration reste inchangée entre deux sessions d'utilisation de l'AstroPiBox. Si l'on souhaite régler précisément les paramètres des périphériques connectés au travers des pilotes INDI, il faut utiliser le panneau de configuration INDI qui est accessible à l'aide de la commande *Paramètres INDI…* du menu *Modifier* dans le logiciel CCDciel. Chaque matériel reconnu par la plateforme INDI est montré alors dans un onglet différent.

				INDI		_ = ×
Fichier Modifier Outils 🕀 Connecter 撰 Fo	CCD Simulator	Telescope Simu	lator	ZWO CCD ASI120MC	EQMod M	ount
Préferences	< Main Control	General Info	Option	s Image Settings	Image Info	Guider Control
Paramètres INDI	• Connection	Connect	Dis	sconnect		
Voir l'en-tête	Expose	Duration (s):	1.0	0	Set	
	Expose Abor	t Abort				
	• Temperature	Temperature (C): 23.7	0		
	15:18:03.858: [INF	01 Setting intital	bandw	idth to AUTO on con	nection.	2
	15:18:03.878: [INF	0] CCD is online	. Retrie	ving basic data.		
	15:18:04.218: [INF	0] The CCD Tem	peratur	e is 21.500000		

On peut d'ailleurs se connecter à la caméra directement depuis le panneau de configuration INDI et réaliser une pose. De nombreuses options sont disponibles dans les onglets pour ajuster finement le comportement des équipements gérés au travers de la couche INDI.

Une fois les matériels à utiliser déclarés, l'utilisation de CCDciel est très simple. On clique le bouton *Connecter* dans la zone *Connexion des périphériques* de la colonne d'outils sur la droite de la fenêtre puis on réalise des acquisitions depuis la zone *Acquisition* (en allant dans l'onglet approprié de la colonne d'outils) :



CAS SELETIS	Contractory of the		520
	Acquisitio	n	
Exp:	1		~
Gain	0		~ >
Bin	1x1		~
Objet			
Nombre	1		~>
Туре	Light		×
Dither	tous les	1	0
Focus	tous les	1	-
Dém	arrer	0)

CCDciel possède de nombreux outils dédiés à l'astrophotographie comme par exemple une visualisation de la focalisation, un gestionnaire de roue à filtres ou un environnement de gestion de scripts d'observations.

Annexe A – Utilisation d'un client VNC

Il existe plusieurs clients VNC gratuits pour tous les types de plateformes possibles. Si vous utilisez un PC Windows, il est recommandé d'utiliser le logiciel *TightVNC*. Si vous utilisez un système Mac OS X ou bien un smartphone ou une tablette, il est recommandé d'utiliser le logiciel *VNC Viewer*. Les paragraphes suivants décrivent comment installer et utiliser ces deux logiciels.

Installation du client VNC TightVNC

Le client VNC recommandé sous Windows est *TightVNC* que vous pouvez télécharger gratuitement sur <u>http://www.tightvnc.com/</u>. Le paquet d'installation est disponible dans la page *Download* de ce site (version 32 ou 64 bits selon la version de Windows que vous utilisez). Après avoir téléchargé le paquet à jour de TightVNC, lancez l'assistant d'installation. A l'étape de choix du type d'installation, choisissez le bouton *Custom*. Là, désactivez la partie « Server » (en sélectionnant *Entire feature will be unavailable*) et installez uniquement le « Viewer » (c'est-à-dire le client VNC).



Terminez ensuite l'installation avec les options par défaut.

Vous pouvez aussi utiliser le *TightVNC Java Viewer* qui est accessible dans la même **Optionnel** page *Download* du site TightVNC. Comme il est basé sur Java, ce logiciel présente l'intérêt de fonctionner sur tout type de plateforme (PC Windows, Mac OS, Linux).

L'archive *tvnjviewer-2.8.3-bin-gnugpl.zip* téléchargée contient un fichier *tightvnc-jviewer.jar* qu'il suffit d'extraire puis de double-cliquer pour lancer le client VNC. Cela nécessite toutefois que *Java SE version 1.6* ou supérieure soit installé sur votre machine. La dernière version de Java SE est facilement accessible en tapant « Java SE téléchargement » dans un moteur de recherche. Utilisez systématiquement le site officiel d'Oracle pour télécharger la dernière version de Java SE (version 1.8 à ce jour).

+

 (\mathbf{i})

Installation du client VNC Viewer



Accès à l'AstroPiBox depuis le client VNC

Après avoir installé un client VNC sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone (et l'avoir connecté sur le même réseau que l'AstroPiBox en utilisant une des 3 méthodes décrites dans ce manuel), la connexion à l'AstroPiBox se fait simplement en fournissant le nom de la plateforme à laquelle vous souhaitez vous connecter ainsi qu'un numéro de port. Dans le cas de l'AstroPiBox, ce nom est astropibox et le numéro de port est 5901. Pour une connexion sur le point d'accès Wi-Fi de l'AstroPiBox, il est préférable d'utiliser l'adresse IP 192.168.26.1 plutôt que le nom astropibox. Dans le cas d'une connexion à un réseau local (en filaire ou en Wi-Fi), il se peut aussi que vous ayez à utiliser directement l'adresse IP allouée à l'AstroPiBox (par exemple 192.168.0.12) si le nom astropibox n'est pas résolu. N'activez aucune autre option et cliquez sur le bouton Connect.

Voici à titre d'exemple la fenêtre de connexion pour le logiciel TightVNC Java Viewer :

Image: Second						
Remote Host:	astropibox 💌					
Port:	5901					
🔲 Use SSH tu	unneling					
SSH Server:						
SSH Port:	22					
SSH User:	(will be asked if not specified)					
Con	nect Options Clear history Close					

Certains logiciels client VNC ne permettent pas de spécifier dans un champ séparé le numéro de port à utiliser. Dans ce cas, utilisez une syntaxe de la forme <code>astropibox:5901</code> (pour une connexion sur un réseau local), 192.168.xxx.xxx :5901 (pour une connexion sur un réseau local sans résolution du nom <code>astropibox</code>) ou bien 192.168.26.1:5901 (pour une connexion sur le point d'accès Wi-Fi de l'AstroPiBox) pour accéder le serveur VNC.

Vous devrez aussi fournir le mot de passe pour vous connecter sur le serveur VNC de l'AstroPiBox. Ce mot de passe est astropibox9.



Le bureau de l'AstroPiBox va alors s'afficher avec par défaut le logiciel AstroPiBox qui est déjà lancé.

pi's X desktop (astropibox:1) -	TightVNC Viewer			(and the cold	anders Mar			
🖹 🖬 😭 🗈 II 😔 🖘	🙀 Ctri Alt 🔖	⊕, ⊖, @, @, [∳						
	. •:		the second		• •• •			
			AstroPiBox		a	□ X		
Documents		AstroPiBox						
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Applications	Pollution lumineuse	Astrométrie	Gestion des pilotes	Système			
AstroPiBox +		Sélection	nez une applicat	tion à lancer				
	Autor	uidage	Planétarium	Acquisition	d'images			
	[PH	iD2]	[Cartes du ciel]	[CCD	ciel]			
AstroPiBox	-							
pdf								
			 A 					
the states								
			AB					
· · · · · · · ·						1		
			Fermer			Aide		
			renner		′	aue ja e		
			The I		1			

La barre de bouton en haut de la fenêtre VNC vous permet d'adapter l'affichage à la taille de votre écran.

Pour le logiciel TightVNC, vous pouvez passer en mode plein écran avec le bouton et vous pouvez revenir au mode fenêtré en laissant pendant 2 secondes votre souris tout en haut de votre écran et en cliquant à nouveau sur la même icône. Il est recommandé d'utiliser le mode d'ajustement automatique en activant l'icône.

Annexe B – Utilisation d'une clé USB

Il peut être utile d'utiliser une clé USB avec l'AstroPiBox, par exemple pour transférer des images ou des traces d'autoguidage ou bien pour au contraire importer des images pour réaliser une résolution astrométrique.

Il est recommandé d'utiliser une clé USB formatée avec le système de fichiers FAT32 (qui est proposé par défaut par exemple avec les systèmes Windows).

Authentication 🗕 🗆 🗙
Authentication is required to mount TOSHIBA TransMemory (/dev/sda1)
Identity: pi 🗸
Password:
Annuler Valider
Périphérique amovible inséré 🗕 🗖 🗙
Périphérique amovible inséré Type de média : disque amovible
Veuillez sélectionner l'action à effectuer :
🚰 Ouvrir dans le gestionnaire de fichiers
Annuler Valider
8 1⊥ ⊲ ≫ 0 % 09:13 ▲
General UDisk (CLE_USB)

* ↑↓ <	0 %	09:13	
General UDisk			ed
It is now safe to			/ice

Lorsque la clé USB est **insérée** dans un des ports USB du Raspberry Pi, le système demande alors de saisir le mot de passe de l'utilisateur « pi » (qui est l'utilisateur par défaut du système Linux qui tourne sur l'AstroPiBox). Ce mot de passe est :

astropibox9

Une fenêtre apparaît alors pour indiquer que la clé a bien été reconnue. Le bouton *Valider* permet d'afficher le contenu de la clé USB dans le gestionnaire de fichiers.

Une icône apparaît aussi sur le bureau pour accéder ensuite rapidement au contenu de la clé.



Pour **éjecter** la clé, il faut utiliser le petit bouton d'éjection situé en haut et à droite du bureau dans la barre de tâches. Il peut être nécessaire à ce stade de fournir à nouveau le mot de passe de l'utilisateur « pi » (qui est astropibox9).

Un message apparaît alors pour indiquer que la clé USB peut être retirée sans risque.

Le gestionnaire de fichiers Linux s'utilise de manière classique en réalisant par exemple des « glisser / déposer » de fichiers entre deux dossiers du gestionnaire (que ce soit dans la même fenêtre ou dans deux fenêtres différentes).



Il est possible à tout moment d'ouvrir le gestionnaire de fichiers Linux en cliquant la petite icône correspondante dans la barre de lancement rapide en haut et à gauche de l'écran. On se retrouve alors par défaut dans le dossier racine / du système de fichiers.

Il est recommandé de stocker ses propres fichiers dans un des sous-dossiers du dossier /home/pi, par exemple le sous-dossier Documents :



La navigation dans les dossiers du gestionnaire de fichiers se fait simplement en double-cliquant les

dossiers et en utilisant le bouton al dans la barre d'outils du gestionnaire pour remonter d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers.

Pour se déplacer dans le dossier /home/pi depuis la racine / du système de fichiers, il faut donc double-cliquer successivement les dossiers home puis pi.

Annexe C – Transfert de fichiers par FTP

L'AstroPiBox intègre par défaut un serveur FTP (le logiciel *vsftpd*) qui constitue un moyen simple et efficace de transférer des fichiers vers ou depuis la plateforme AstroPiBox. Cela peut être par exemple des images prises avec une caméra CCD ou un APN sur l'AstroPiBox que l'on veut traiter ensuite sur un PC.

Pour accéder aux fichiers de l'AstroPiBox, il suffit d'utiliser un **logiciel client FTP** sur votre PC ou votre Mac. Il est recommandé d'utiliser l'excellent logiciel gratuit *FileZilla* (voir <u>https://filezilla-project.org/</u>) qui est disponible aussi bien pour les environnements Windows que Mac OS.

Pour vous connecter au serveur FTP de l'AstroPiBox, et dans le cas d'une connexion au **point d'accès Wi-Fi AstroPiBox**, le nom de serveur à utiliser est astropibox ou bien 192.168.26.1, le nom d'utilisateur est pi et le numéro de port est 26002.

Pour une connexion à l'AstroPiBox au travers d'un réseau local filaire ou d'un réseau local en Wi-Fi, utilisez le nom de serveur astropibox ou bien directement l'adresse IP allouée à l'AstroPiBox sur le réseau local au cas où le nom astropibox ne soit pas résolu.

Voici un petit tutoriel rapide pour créer un profil FTP sur le client FileZilla puis l'utiliser :

🛃 FileZi	lla			
Fichier	Édition	Affichage	Transfert	Serve
			C 🎼	8
HOuvri	r le Gestio	nnaire de Sit	es. tifiant :	

Une fois FileZilla installé, lancez le logiciel et cliquez le bouton *Ouvrir le gestionnaire de sites* dans la barre d'outils.

Cliquez ensuite le bouton *Nouveau Site* dans la fenêtre qui s'affiche et nommez votre profil AstroPiBox.

Gestionnaire de Sites							
<u>S</u> électionnez une entrée :	Général Avancé Paramètres de transfert Jeu de caractères						
Mes Sites	Hôte : astropibox Port : 26002 Protocole : FTP - Protocole de Transfert de Fichiers ▼						
E	Connexion FTP explicite sur TLS si disponible 🔻						
	Type d'authentification : Normale						
	Identifiant : pi						
	Mot de passe :						
	Couleu <u>r</u> de fond : Aucune 🔻						
	Commentaires :						
Nouveau Site Nouveau Dossier	^						
Nouveau Fa <u>v</u> ori <u>R</u> enommer							
Supprimer Dupl <u>i</u> quer							
	Connexion OK Annuler						

La copie d'écran cicontre montre les paramètres à utiliser pour votre client FTP AstroPiBox. Notez en particulier le nom de l'hôte (le serveur) et le numéro de port (26002). Veillez à ce que les champs *Protocole*, *Chiffrement* et *Type d'authentification* soient renseignés correctement. Vous pouvez alors cliquez sur le bouton Connexion et la fenêtre FileZilla devrait vous montrer dans la colonne de droite le système de fichiers de l'AstroPiBox avec un positionnement par défaut dans le dossier /home/pi (et dans la colonne de gauche les dossiers locaux de votre PC ou de votre Mac).

🔁 AstroPiBox - ftp://pi@astropibox:26002 - FileZilla							
<u>Fichier</u> Édition <u>Affichage</u> <u>Transfert</u> <u>Serveur</u> Fa <u>v</u> oris <u>?</u>							
H - R - A & K							
Hôte : Identifiant : Mot de pass	e: <u>P</u> ort: <u>Connexion rapide</u>						
Statut : Le serveur ne supporte pas les caractères non-ASCII. Statut : Connecté Statut : Récupération du contenu du dossier Statut : Contenu du dossier "/home/pi" affiché avec succès Statut : Récupération du contenu du dossier "/home/pi" Statut : Récupération du contenu du dossier "/home/pi" Statut : Contenu du dossier "/home/pi" affiché avec succès Statut : Contenu du dossier "/home/pi" affiché avec succès Site local : E:\AstroPiBox\	Site distant : /home/pi	• III •					
	₩ 						
Nom de fichier Taille de fi Type de fichier	Nom de fichier Taille de fi Type de fic						
III Possier vide.	AstroPiBox File folder Desktop File folder Documents File folder Downloads File folder gsc File folder Music File folder oacapture-1.0.0-raspbian-8 File folder oldconffiles File folder PHD2 File folder Pictures File folder Public File folder Python_games File folder 15 dossiers File folder						
Serveur / Fichier local Direction Fichier distant	Taille Priorité Statut						
Fichiers en file d'attente Transferts échoués Transferts réussis	900 O File d'attente : vide						



Si la connexion au serveur FTP de l'AstroPiBox ne se fait pas, vérifier bien les paramètres du client FTP en retournant dans le gestionnaire de sites. Dans le cas d'un connexion par un réseau local filaire ou Wi-Fi, remplacez éventuellement le nom de hôte astropibox par l'adresse IP allouée à votre AstroPiBox.

Vous pouvez alors vous déplacer dans la hiérarchie des fichiers de l'AstroPiBox en double-cliquant les dossier (utilisez le dossier nommé « .. » pour remonter d'un niveau dans la hiérarchie). Le transfert des fichiers dans un sens ou dans l'autre se fait simplement en faisant un glisser / déposer entre les deux colonnes tout comme pour un explorateur de fichier classique Windows ou Mac OS.

	.	Ţ	o (•	
Déconnecter du serveur actuellement visible					

Pour vous déconnecter du serveur FTP, utiliser le bouton de déconnexion de la barre d'outils.